

Balia ogrodowa Relax Time

Spis treści

1. Wprowadzenie
2. Bezpieczeństwo
3. Instalacja
4. Przygotowanie podłoża
5. Montaż pieca i komina
6. Użytkowanie i konserwacja
7. Napełnianie balii wodą
8. Spuszczanie wody
9. Rozpalanie pieca
10. Nagrzewanie wody
11. Zasady higieny
12. Okres zimowy
13. Konserwacja drewna
14. System air masażu
15. Dane techniczne
16. Warunki gwarancji

Relax Time

SAUNY I BALIE

1. Wprowadzenie

Drogi Kliencie!

Dziękujemy za zakup naszej balii ogrodowej.

Każda kąpiel w gorącej drewnianej balii to niezapomniane przeżycie, a kontakt z naturalnym, aksamitnym w dotyku drewnem na długo pozostaje w pamięci i ma pozytywny wpływ na nasze zdrowie.

Balia została wykonana ręcznie z drewna ze świerku europejskiego z dbałością o każdy detal by mogła państwa cieszyć i umilać czas 365 dni w roku.

Należy pamiętać, że z uwagi na naturalne właściwości drewna bardzo duże znaczenie ma odpowiednie jej użytkowanie i pielęgnacja. Postępowanie zgodnie z naszymi zaleceniami pozwoli na znaczne wydłużenie żywotności balii. Dzięki temu będą Państwo mogli przez wiele lat cieszyć się niezapomnianymi chwilami w gronie rodziny i przyjaciół.

Życzymy odprężenia i relaksu! Zespół Relax Time



2. Bezpieczeństwo

Dla zachowania bezpieczeństwa należy bezwzględnie stosować się do poniższych zaleceń! Zaleca się zasięgnięcie porady lekarskiej odnośnie ewentualnych ograniczeń w korzystaniu z balii spowodowanych stanem zdrowia. Powierzchnia wewnątrz balii oraz jej otoczenia mogą być śliskie - należy zachować szczególną ostrożność przy wchodzeniu i wychodzeniu. Nie należy nigdy wskakiwać do balii ani nie poddawać jej innym nadmiernym obciążeniom, ponieważ może to spowodować pęknięcie laminatu (balii) oraz obrażenia ciała.. W balii może przebywać jednocześnie ograniczona liczba osób (liczba ta jest ściśle określona w karcie produktu). Podczas ogrzewania balii nie dotykać pieca i komina, ponieważ ze względu na swoją bardzo wysoką temperaturę mogą stać się przyczyną poparzeń.

Temperatura wody w balii nie powinna nigdy przekraczać 40°C. Temperatura wody powyżej 40°C może spowodować przegrzanie organizmu i być szkodliwa dla zdrowia. Wysoka temperatura może powodować uszkodzenia płodu w czasie ciąży. Kobiety w ciąży powinny skonsultować się z lekarzem i ewentualnie ograniczyć korzystanie z balii. Osoby cierpiące na otyłość, choroby serca, niskie lub wysokie ciśnienie krwi, problemy z układem krążenia i/lub cukrzycę powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem korzystania z balii. Przed wejściem do balii należy zmierzyć temperaturę wody za pomocą dokładnego termometru. Aby zapobiec odwodnieniu lub innym schorzeniom powodowanym wysoką temperaturą, wskazane jest utrzymywanie temperatury poniżej 39 °C, regularne picie wody i schładzanie ciała. Nigdy nie należy zostawiać balii bez nadzoru po napełnieniu wodą. Po zakończeniu kąpieli należy upewnić się, że ogień w piecu został wygaszony, a balia jest zabezpieczona górną pokrywą. W przypadku braku pokrywy należy upewnić się, że balia jest całkowicie opróżniona z wody. Dzieci mogą korzystać z balii wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych i nigdy nie powinny pozostawać w pobliżu napełnionej balii bez opieki. UWAGA: Pokrywa termiczna lub przykrycie winylowe nie stanowi wystarczającego zabezpieczenia przed ryzykiem utonięcia.

Spożywanie alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających przed lub w trakcie korzystania z balii może prowadzić do utraty przytomności i ryzyka utonięcia. Nie należy ustawiać sprzętu elektrycznego takiego jak oświetlenie, telefon, radio czy telewizor w odległości mniejszej niż 1,5 m od balii. Z balii nie należy korzystać podczas deszczu i burzy. Dla bezpieczeństwa w pobliżu balii zawsze powinna znajdować się gaśnica proszkowa.

3. Instalacja

W przypadku balii z systemem air masażu należy dodatkowo bezwzględnie stosować się do poniższych zaleceń:

- a. Elementy przewodzące prąd, poza częściami z niskim napięciem (poniżej 12 V) muszą być zabezpieczone przed dostępem osób korzystających z balii.
- b. Instalacja elektryczna, do której podłączony jest system powinna zostać wykonana przez uprawnionego elektryka oraz spełniać wymogi lokalnych norm bezpieczeństwa.
- c. Przed demontażem, czyszczeniem, serwisowaniem lub wprowadzaniem jakichkolwiek zmian należy zawsze odłączyć system od zasilania.
- d. Przewód zasilający należy poprowadzić tak, aby nie został zniszczony przez kosiarkę lub inne sprzęty ogrodowe.

4. Przygotowanie podłoża

Wybór odpowiedniego miejsca oraz właściwe przygotowanie podłoża ma bardzo istotny wpływ na bezpieczeństwo użytkowania oraz trwałość balii. Balię należy usytuować z dala od łatwopalnych obiektów lub przedmiotów, w bezpiecznej odległości od budynków (min. 4m). Iskry wydobywające się z pieca i komina mogą stanowić zagrożenie pożarowe. Balię należy ustawić na stabilnym i równym podłożu to samo tyczy się balii mobilnej np. na legarach, płytach betonowych, lub podsypce żwirowej o grubości minimum 15 cm, zapewniając jednocześnie wentylację od spodu oraz uniemożliwiając rozwój roślinności pod balią. Nie należy umieszczać balii bezpośrednio na ziemi lub trawie. W zależności od ilości osób korzystających waga napełnionej balii może przekraczać 2 tony, dlatego też należy bezwzględnie zapewnić odpowiednio utwardzone podłoże, o odpowiedniej nośności. Podczas instalacji lub transportu nigdy nie należy toczyć balii, gdyż może to doprowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń.

5. Montaż pieca i komina

Piec zewnętrzny należy ustawić na stabilnym podłożu obok balii. Do połączenia z balią służą zamontowane króćce, które należy połączyć węzem gumowym i uszczelnić opaskami zaciskowymi dostarczonymi w komplecie. Możliwość montażu na firmie po wcześniejszym uzgodnieniu z klientem.

6. Użytkowanie i konserwacja

Aby maksymalnie wydłużyć czas użytkowania balii, należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad użytkowania i konserwacji. Przed pierwszym użyciem balii i piec należy dokładnie przepłukać celem usunięcia ewentualnych pozostałości poprodukcyjnych. W tym celu należy skierować strumień wody do górnego wlotu znajdującego się wewnątrz balii. W trakcie napełniania balii należy też sprawdzić szczelność połączeń pieca z balią oraz innych elementów czy są szczelnie dokręcone ponieważ podczas transportu może dojść do wszelkiego rodzaju poluzowań na łączeniach (dysz, pomp itp.). Dotyczy to między innymi balii mobilnych.

7. Napełnianie balii wodą

W trosce o zdrowie naszych Klientów oraz środowisko naturalne przy produkcji naszych wyrobów nie stosujemy żadnych chemicznych uszczelniaczy (ściany zewnętrzne), dlatego też balia może nie osiągnąć całkowitej szczelności (maksymalny dopuszczalny dobowy ubytek wody wynosi ok. 30 litrów balie bez laminatu 180cm średnicy z piecykiem wewnętrznym, lub zewnętrznym). Należy zwrócić szczególną uwagę podczas pierwszego napełnienia balii wodą, kiedy drewno pęcznieje. Zjawisko pęcznienia jest naturalne i do czasu uzyskania pełnej szczelności mogą występować wycieki w miejscach połączeń oraz sęków. Również po dłuższej przerwie w użytkowaniu balia może ulec rozszczelnieniu.

W zależności od warunków otoczenia uszczelnienie może trwać od kilku godzin do kilku dni. W tym przypadku podczas napełniania wodą można dokręcić śruby regulacyjne stalowych opasek.

W przypadku balii do schładzania 100cm średnicy stosujemy na łączeniach klepek silikon uszczelniający w celu eliminacji wycieków.

8. Spuszczanie wody

UWAGA! Przed przystąpieniem do spuszczenia wody należy się upewnić, że piec jest całkowicie wygaszony i wystudzony, w przeciwnym razie piec może ulec stopieniu! Balię należy opróżniać najpierw przez zawór spustowy balii bądź korek spustowy w balii mobilnej który znajduje się wewnątrz laminatu, po czym pozostałą część wody poprzez odpływ umieszczony w dnie pieca. Aby zapobiec wysychaniu drewna i rozszczelnieniu balii, wskazane jest utrzymywanie niewielkiej ilości wody w balii bez laminatu (kilka cm), nawet jeśli jest nieużywana. Nie dotyczy to okresu zimowego, kiedy wilgotność powietrza jest wyższa i można całkowicie opróżnić balię.

9. Rozpalanie pieca

Piec zamontowany jest na zewnątrz balii i połączony z balią dwoma przewodami wodnymi. Woda podgrzewana jest w wyniku cyrkulacji grawitacyjnej. Ciąg powietrza można dodatkowo regulować zasuwą umieszczoną w drzwiach pieca lub poprzez wysunięcie szuflady na popiół. Przed pierwszym użyciem piec należy dokładnie przepłukać celem usunięcia ewentualnych pozostałości poprodukcyjnych. W tym celu należy skierować strumień wody do górnego wlotu znajdującego się wewnątrz balii. W trakcie napełniania balii należy też sprawdzić szczelność połączeń pieca z balią. Przed rozpaleniem pieca należy bezwzględnie napełnić balię wodą! Minimalny poziom wody w przypadku zastosowania pieca zewnętrznego powinien wynieść min. 10 cm powyżej górnego dopływu wody z pieca. Do pieca należy używać suchego, twardego, sezonowanego drewna liściastego (np. buk, brzoza) w drobniejszych kawałkach, najlepiej nie dłuższych niż 30 cm. Przed każdym rozpaleniem należy sprawdzić drożność kanałów i komina oraz usunąć pozostałości popiołu, stosując odpowiednią szufelkę.

10. Nagrzewanie wody

Po wstępnym rozpaleniu pieca, gdy z komina zacznie wydobywać się dym, należy dołożyć drewna do połowy objętości komory spalania.

Aby przyspieszyć czas nagrzewania wody i uzyskanie właściwej temperatury do kąpieli, należy:

- zadbać, aby piec był wypełniony drewnem w 2/3 objętości;
- dokładać drewno w odstępach 20-30 min.;
- używać mniejszych kawałków drewna, ponieważ duże kawałki mogą spowodować zatkanie komory spalania i wydłużyć proces nagrzewania;
- przykryć balię pokrywą, co może skrócić czas nagrzewania o połowę.

Podgrzanie wody do temperatury 38° C może zająć od 1 do 5 godzin, w zależności od pierwotnej temperatury wody i temperatury powietrza (ok. 6-8° C/h).

UWAGA! Piec powinien być opalany wyłącznie drewnem! Inny rodzaj paliwa może doprowadzić do trwałego uszkodzenia pieca i stanowić poważne zagrożenie pożarowe.

UWAGA: Rekomendowana i bezpieczna temperatura wody wynosi ok. 37-39° C. Kąpiel w temperaturze powyżej 40° C może doprowadzić do przegrzania organizmu i stanowić zagrożenie dla zdrowia.

11. Zasady higieny

Utrzymywanie odpowiedniej czystości jest niezwykle ważne dla zdrowia i higieny. Należy pamiętać, iż podgrzewanie wody ma znaczący wpływ na rozwój bakterii i drobnoustrojów. W zależności od częstotliwości korzystania z balii poniższe czynności pozwolą na dłuższe utrzymanie jej higieny i czystości:

- przed kąpielą w balii zawsze należy wziąć prysznic,
- należy używać środków antybakteryjnych,
- używać pokrywy ograniczającej przedostawanie się do wody liści i innych zanieczyszczeń.

Z uwagi na niszczący wpływ chloru na elementy stalowe i aluminiowe rekomendujemy używanie środków bez chlorowych, np. środek do dezynfekcji basenów BioCool. W sytuacji, kiedy ta sama woda będzie używana przez dłuższy czas, najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie systemów filtracji piaskowej w połączeniu ze środkiem nie zawierającym chloru.

12. Okres zimowy

Kąpiel w gorącej wodzie przynosi nam wiele korzyści zdrowotnych i hartuje nasz organizm. Jednak pamiętajmy, aby temperatura wody podczas kąpieli nie przekraczała 38-39°C. Temperatura wody powyżej 40° C może spowodować przegrzanie organizmu i być szkodliwa dla zdrowia. Podczas kąpieli w niskich temperaturach warto pamiętać o nakryciu głowy, celem uniknięcia przeziębienia. Należy dbać o bezpieczeństwo podczas korzystania ze schodów lub innych elementów ułatwiających dostęp do balii, gdy woda zamarza i jest ślisko. Po zimowej kąpieli, jeśli nie mamy zamiaru korzystać z balii w kolejnych dniach, wodę należy spuścić, a wszelkie zawory, wężyki z dysz i pomp przedmuchać i przeczyszczyć w celu pozbycia się zalegającej w niej wody. Nie dopilnowanie tego elementu może prowadzić do zniszczenia pomp, dysz oraz wężyków przez zalegającą i marznącą w nich wodę.

Pamiętajmy, że wodę należy spuszczać w pierwszej kolejności z balii przez zawór bądź korek spustowy oraz każdorazowo również z pieca, służy do tego spust wody umieszczony w prawym dolnym rogu pieca. W okresie zimowym nie ma potrzeby utrzymywania wody w balii, z uwagi na większą wilgotność powietrza. Po opróżnieniu wody z balii i pieca należy pamiętać również o usunięciu wody z systemu air masażu. W tym celu wystarczy uruchomić pompę powietrza na kilkanaście sekund, aby przedmuchać cały system z ewentualnych pozostałości wody w obiegu.

W celu ograniczenia możliwości przemarznięcia trzeba pamiętać o zamykaniu drewnianych drzwiczek od skrzynki w której umieszczona jest pompa powietrza, zawory, sterowniki oraz instalacja elektryczna. W przypadku silnych mrozów należałoby wpuścić przez otwarte drzwiczki nawiew ciepłego powietrza co da nam pewność, że nasze instalacje pompy wężyki i dysze będą w 100 % gotowe do działania. Nie można dopuścić do zamarznięcia pieca wypełnionego wodą, co może nastąpić w wyniku pozostawienia napełnionej balii podczas większych mrozów.

UWAGA! W przypadku zamarznięcia pieca wypełnionego wodą nie należy go rozpalać! Zamarznięty piec należy zdemontować oraz umieścić w pomieszczeniu do czasu rozmrożenia. Aby ochronić zawór spustowy przed zamarznięciem, należy otworzyć go do połowy oraz dodatkowo owinąć tkaniną ochronną.

13. Konserwacja drewna

UWAGA! Zabezpieczamy wyłącznie zewnętrzną stronę balii. Do utrzymania czystości wewnątrz można zastosować na przykład półpłynne szare mydło.

Balia wykonana jest z drewna dla zachowania barwy należy przynajmniej raz w roku stosować olej zabezpieczający wewnątrz, lub farbę z impregnatem zewnątrz, aby chronić ją przed promieniowaniem UV i zmieniającymi się warunkami pogodowymi np. olej Iniany Bona Decking Oil lub Tikkurila Vallti Wood Oil (przynajmniej raz w roku).

Zastosowanie farb z impregnatem przy budowy balii zwiększa odporność na pleśń i podwyższa stabilność wymiarową drewna, jednocześnie konserwując naszą balie.

14. System aeromasażu

System aeromasażu z oświetleniem stanowi dodatkowe wyposażenie balii. Dzięki niemu zyskujemy możliwość skorzystania z przyjemnego masażu powietrznego oraz biczu wodnych przy relaksującym oświetleniu.

Zestaw posiada specjalną pompę, która wydmuchuje strumień powietrza przez dysze umieszczone w laminacie. Jest to urządzenie elektryczne wymagające zasilania 230 V. Sterowanie poszczególnymi efektami odbywa się za pomocą panelu sterowania zamontowanego pod laminatem obok schodków wejściowych do balii (balia mobilna).

UWAGA! Długotrwałe użytkowanie systemu air masażu może doprowadzić do jego przegrzania. Maksymalny czas pracy air masażu nie powinien przekraczać 30 min. Kolejny cykl air masażu powinien nastąpić po 30 min. przerwie. Podczas korzystania z balii ogrodowej należy korzystać jedynie z włączników umieszczonych na obudowie w celu włączenia lub wyłączenia poszczególnych efektów. Drzwi serwisowe do urządzeń elektrycznych powinny być zamknięte. Używanie systemu w warunkach zimowych wymaga szczególnej uwagi. Nie należy włączać systemu, gdy woda jest zamrznięta. Nie należy uruchamiać systemu, gdy nałożona jest pokrywa, gdyż nagromadzone ciśnienie powietrza może spowodować szkody. W przypadku balii z systemem napowietrzania właściwy poziom wody w beczce to od 10 do 15 cm od górnej krawędzi w zależności ile osób znajduje się w balii. Przelanie wody przez górną krawędź balii może spowodować zalanie dmuchawy powietrza i trwałe jej uszkodzenia, co powoduje utratę gwarancji na dmuchawę powietrza. Panel sterujący systemem air masażu należy zabezpieczyć przed wilgocią. Niezabezpieczenie przed wilgocią włączników air masażu może spowodować uszkodzenie membrany włącznika lub przełączników

15. Dane techniczne

Materiały:

- ściany (boazeria)
- piec opalany drewnem, komin z daszkiem zewnętrzny, osłona komina
- dwustopniowe schodki
- ławeczki wewnętrzne, lub laminat z siedziskami
- opaski ze stali nierdzewnej
- pokrywa winylowa lub termiczna (akcesoria)

Model balii:

Wymiary zewnętrzne:

- średnica: 180cm
- wysokość zewnętrzna: 100cm Pojemność: ok 1000l

Waga netto: ok 230kg + ewentualna przyczepka Ilość miejsc: 6-8 osób

16. Warunki gwarancji

Nasze balie posiadają 12-miesięczną gwarancję na wypadek jakichkolwiek wad materiałowych lub produkcyjnych. Warunkiem obowiązywania gwarancji jest zapoznanie się użytkownika z instrukcją użytkowania i przestrzeganie zawartych w niej wytycznych.

UWAGA! Niniejsza gwarancja nie znajduje zastosowania do produktów przeznaczonych do użytku komercyjnego. W przypadku użytku komercyjnego, gwarancja jest udzielana na okres 12 miesięcy. Gwarancją nie są objęte wady powstałe w wyniku: niewłaściwego użytkowania lub dokonywania napraw przez osoby nieupoważnione, nieprawidłowego montażu, konserwacji, magazynowania i transportu produktu, uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych, uszkodzeń powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta materiałów, uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych, czynników noszących znamiona siły wyższej (pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne itp.). Gwarancja nie obejmuje ewentualnych wad typowych dla materiałów drewnianych takich jak zmiana koloru, zmiana wilgotności, pękanie i inne podobne skutki. Gwarancja nie obejmuje nieszczelności powstałych w balii w związku z normalną wilgotnością drewna użytego do produkcji balii. Gwarancja nie obejmuje żadnej szkody spowodowanej przez mróz, ponieważ postępując zgodnie z instrukcją, można uniknąć tego rodzaju szkód. Gwarancja nie obejmuje dodatkowych kosztów związanych z montażem balii, takich jak budowa podestu lub rozbiórka istniejącej infrastruktury.

16. Warunki gwarancji

Nasze balie posiadają 12-miesięczną gwarancję na wypadek jakichkolwiek wad materiałowych lub produkcyjnych. Warunkiem obowiązywania gwarancji jest zapoznanie się użytkownika z instrukcją użytkowania i przestrzeganie zawartych w niej wytycznych.

UWAGA! Niniejsza gwarancja nie znajduje zastosowania do produktów przeznaczonych do użytku komercyjnego. W przypadku użytku komercyjnego, gwarancja jest udzielana na okres 12 miesięcy. Gwarancją nie są objęte wady powstałe w wyniku: niewłaściwego użytkowania lub dokonywania napraw przez osoby nieupoważnione, nieprawidłowego montażu, konserwacji, magazynowania i transportu produktu, uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych, uszkodzeń powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta materiałów, uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych, czynników noszących znamiona siły wyższej (pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne itp.). Gwarancja nie obejmuje ewentualnych wad typowych dla materiałów drewnianych takich jak zmiana koloru, zmiana wilgotności, pękanie i inne podobne skutki. Gwarancja nie obejmuje nieszczelności powstałych w balii w związku z normalną wilgotnością drewna użytego do produkcji balii. Gwarancja nie obejmuje żadnej szkody spowodowanej przez mróz, ponieważ postępując zgodnie z instrukcją, można uniknąć tego rodzaju szkód. Gwarancja nie obejmuje dodatkowych kosztów związanych z montażem balii, takich jak budowa podestu lub rozbiórka istniejącej infrastruktury. Gwarancja nie obejmuje części podlegających normalnemu zużyciu oraz części i materiałów eksploatacyjnych, jak: filtry, dysze, żarówki, szczotki w dmuchawie.

W przypadkach objętych gwarancją należy bezzwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą. Wszelkie wymiany usterek dokonywane są w siedzibie firmy na który należy odesłać bądź dostarczyć osobiście wadliwy produkt ,lub jego część celem wymiany.